

IBM Workload Deployer Guía de inicio rápido



Este documento resume los pasos de instalación y revisa los signos de salud más comunes de IBM® Workload Deployer. Consulte el manual *IBM Workload Deployer: Guía de instalación y del usuario* para obtener las instrucciones completas de la instalación.

Procedimiento

1. Instale físicamente el dispositivo en el bastidor.

Importante: No intente abrir físicamente la caja del dispositivo. Si se abre la caja se desencadena un error de seguridad y el dispositivo deja de funcionar. A continuación debe devolverse a IBM para volver a fabricarlo.

- a. Desempaque con cuidado el dispositivo. Localice todos los cables y cables de alimentación suministrados. No deseche el cable serie después de la instalación; puede necesitarlo más adelante para la determinación de problemas o para mantenimiento.
 - b. Identifique la ubicación del bastidor para la instalación y asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor del dispositivo para la ventilación y el mantenimiento del dispositivo.
 - c. Fije los rieles de montaje en el armazón del bastidor.
 - d. Utilice dos personas para levantar y deslizar el dispositivo dentro del armazón del bastidor y fije el dispositivo a los rieles.
 - e. Desde la parte posterior del dispositivo, utilice los cables de alimentación suministrados para conectar ambas fuentes de alimentación a las tomas de alimentación.
 - f. Desde la parte frontal del dispositivo, conecte el dispositivo a la red con un cable de red.
 - g. Desde una consola serie, conecte al conector CONSOLE en la parte frontal del dispositivo. Esta conexión debe estar configurada con 9600 baudios 8N1 (8 bits por carácter, sin paridad, 1 bit de parada) y no tener control de flujo. Utilice el cable serie para esta conexión o un adaptador de USB a serie si la consola serie no tiene ningún puerto serie. Utilice VT100 para la emulación de terminal en la consola serie.
 - h. Pulse el botón de alimentación. Se encenderá la luz verde del LED de alimentación y se visualizará la consola serie.
 - i. En la solicitud de inicio de sesión para la configuración del dispositivo inicial, inicie sesión con el ID de usuario y la contraseña: `cbadmin/cbadmin`.
2. Configure el dispositivo para acceder con la consola serie. Siga las solicitudes del asistente para aceptar los acuerdos de licencia.
 3. Cambie la contraseña predeterminada cuando se lo solicite el asistente.
 4. Configure la información siguiente:
 - Dirección IP
 - Máscara de subred en formato CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
 - Pasarela predeterminada
 5. Actualice el firmware del dispositivo a la versión más reciente. Para obtener más información, consulte el tema sobre cómo actualizar el firmware en el Information Center (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>).
 6. Utilice uno de los navegadores siguientes en un PC conectada a una red para acceder a la interfaz de usuario:
 - Mozilla Firefox, versión 3.5 ó 3.6
 - Microsoft Internet Explorer, versión 7 u 8
 7. Desde el navegador, realice los pasos siguientes:

- a. En la barra de direcciones, especifique la información de URL y de puerto definida durante la inicialización del dispositivo, por ejemplo <https://myDeployer.ibm.com>. Utilice el protocolo HTTP seguro, que es https, no http.
- b. Especifique `cbadmin` en el campo **Nombre de usuario**.
- c. Especifique la contraseña correspondiente, que se ha especificado durante la inicialización del dispositivo con el puerto serie, en el campo **Contraseña**.
- d. Pulse **Iniciar sesión**. (Para finalizar sesión, pulse **Finalizar sesión** en la esquina superior derecha.)

Si se visualiza la página de bienvenida, significa que la autenticación de la cuenta `cbadmin` local se ha realizado correctamente.

8. Confirme los estados operativos del dispositivo:
 - Se encenderá la luz verde del LED de alimentación situado en la parte frontal del dispositivo.
 - No se iluminará la luz amarilla del LED de alarma de error situado en la parte frontal del dispositivo.

Si estos estados no coinciden con su dispositivo, consulte el manual *IBM Workload Deployer: Guía de instalación y del usuario* para obtener información sobre resolución de problemas.

Para obtener información más detallada sobre la configuración, consulte el Information Center en la siguiente dirección web: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>.

Si tiene dudas, póngase en contacto con el Soporte de IBM. Para obtener más detalles, consulte el sitio web <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/>.