

IBM TotalStorage™ NAS Gateway 300  
Modelo G02 y Modelo G27



# Notas del release para el Release 2.7 29 de agosto de 2003



IBM TotalStorage™ NAS Gateway 300  
Modelo G02 y Modelo G27



# Notas del release para el Release 2.7 29 de agosto de 2003

LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA "TAL CUAL". IBM no se responsabilizará en ningún caso de ningún posible daño producido directa o indirectamente por haber utilizado la información contenida en este documento.

**Primera edición (agosto de 2003)**

- | Este manual es la traducción del original en inglés *IBM TotalStorage NAS Gateway 300 Model G02 and Model G27 Release Notes For Release 2.7*. Esta edición se aplica al Release 2.7 de IBM 5196 TotalStorage NAS Gateway 300,
- | Modelo G02 (número de producto 5196-G02) y Modelo G27 (número de producto 5196-G27).

Puede solicitar publicaciones al representante de IBM o a la sucursal de IBM de su localidad. En la dirección que se facilita a continuación no encontrará existencias de publicaciones.

IBM agradece sus comentarios. Al final de esta publicación encontrará un formulario para los comentarios del lector. Si por cualquier motivo el formulario no está presente, puede enviar sus comentarios a la dirección siguiente:

IBM National Language Solution Center  
Av. Diagonal 571, Edificio "L'Illa"  
08029 Barcelona  
España

También puede enviar sus comentarios utilizando la Web, a la dirección:

[www.ibm.com/networking/support/feedback.nsf/docsoverall](http://www.ibm.com/networking/support/feedback.nsf/docsoverall)

Al enviar información a IBM, se otorga a IBM un derecho no exclusivo de utilización o distribución de la información del modo que ésta considere oportuno sin que incurra, por ello, en ninguna obligación respecto del cliente.

© Copyright International Business Machines Corporation 2003. Reservados todos los derechos.

---

## Notas del release

Este documento contiene las notas del release del Release 2.7 de IBM 5196 TotalStorage NAS Gateway 300 Modelos G02 y G27.

**Nota:** Las referencias hechas en este documento a las agrupaciones en clúster sólo se aplican al Modelo G27. El Modelo G02 no da soporte a las agrupaciones en clúster.

Consulte la dirección [www.ibm.com/storage/support/nas](http://www.ibm.com/storage/support/nas) para conocer las posibles actualizaciones de estas notas del release y para obtener copias de los documentos básicos.

Consulte la dirección [www.ibm.com/storage/support](http://www.ibm.com/storage/support) para obtener información acerca de las versiones traducidas de este documento.

El CD del Release 2.7 incluye los controladores siguientes:

- ServeRAID 5.11.01
- Intel PROset II Versión 5.3.42.0
- Alacritech SLICuser Package 5.34
- Controladores y actualizaciones del firmware:
  - Controlador ServeRAID Versión 5.11.01
  - Intel Ethernet Gigabit Versión 6.2.21.0
  - LSI On-board SCSI Versión 1.8.12
  - Adaptador Alacritech Quad-Port Ethernet
    - Controlador Alacritech ATCP Versión 5.34.0.0
    - Controlador Alacritech Simba 5.32.0.0
  - Controlador de dispositivo Adaptec SCSI LVD Win2k Versión 4.10.4000

---

## Problemas conocidos y soluciones

En el Release 2.7, existen varios problemas conocidos. En la Tabla 1 en la página 2 se indican los problemas conocidos y las soluciones definitivas o provisionales recomendadas.

Tabla 1. Problemas conocidos y soluciones

Resumen	Problema	Solución definitiva o provisional
Se producen problemas al instalar Veritas Backup Exec.	<p>Durante la instalación de Veritas Backup Exec 8.6, el programa intenta crear un nuevo grupo de clústeres y mover los recursos (como por ejemplo, la unidad compartida) a un grupo denominado Backup Exec. Durante este proceso, la instalación de Veritas se cancela anormalmente y se genera el siguiente mensaje de error: Severe - Error in Creating the Cluster Group.</p> <p>Este problema también puede producirse cuando utiliza la herramienta Administración del clúster o la herramienta Cluster.exe para intentar añadir un nombre de recurso de red que contiene un carácter de subrayado (_); puede que reciba un mensaje de error indicándole que el nombre del recurso contiene caracteres no válidos.</p>	Solución provisional: Actualmente, la solución provisional consiste en crear manualmente los grupos en el conjunto de los clústeres sin utilizar el carácter del “subrayado”.
El Asistente del servidor aparece durante el proceso de inicio de sesión.	Al iniciar la sesión de NAS Appliance utilizando un Usuario de administración distinto del correspondiente a la cuenta por omisión, “Administrador”, se invoca un diálogo del asistente en el que se le solicita que configure el servidor.	Este comportamiento es normal cuando un nuevo Usuario de administración inicia la sesión de NAS Appliance. Cada vez que un nuevo Usuario de administración inicia la sesión de NAS 300 se crea una lista de las tareas que han de realizarse para el servidor. Pase por alto el asistente y utilice el archivo Admin.msc de IBM NAS para configurar el dispositivo.
El asistente de disco se completa con un error.	Si se invoca el Administrador de discos de Microsoft cuando el dispositivo tiene una Solución RAID de hardware y no se ha conectado ningún almacenamiento Fibre Channel externo, al usuario se le presenta un asistente para grabar una firma para la unidad que se ha detectado. El usuario finaliza el asistente y obtiene un error al completar la tarea en el que se le indica que el Disco “0” es un disco desconocido.	Este comportamiento es normal en dispositivos basados en Fibre Channel y en RAID. Establezca una conexión entre Fibre Channel y HBA y ésta debería detectar los volúmenes lógicos externos que se han configurado. <b>Nota:</b> El “Disco desconocido” es el “Seudodisco” en el Gestor de dispositivos y lo utiliza el Fibre HBA.
El plug-in no se inicia.	Cuando se seleccionan plug-ins en la consola de Administración de IBM NAS, el plug-in necesario no se inicia.	Efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en el plug-in; a continuación, pulse en <b>Renovar</b> . Se trata de un comportamiento estándar en la Consola de administración de Microsoft (MMC).
IBM Appliance Advance Configuration Utility	La consola de IBM Appliance Advance Configuration Utility (IAACU) no permite crear y colocar el dispositivo dentro del grupo o familia designado.	Este comportamiento es normal cuando la Consola IAACU se ha actualizado para que dé soporte a los últimos dispositivos. Este problema podría solucionarse en un futuro release de la consola.
El directorio virtual de FTP no se visualiza en el listado de directorios.	El cliente no puede ver un directorio virtual en un sitio FTP.	Visite el sitio Web de Microsoft para obtener información acerca de la solución provisional que le permitirá ver el contenido de un directorio virtual de FTP.

Tabla 1. Problemas conocidos y soluciones (continuación)

Resumen	Problema	Solución definitiva o provisional
El agente de ServeRAID ha finalizado de forma inesperada.	Cuando se concluye el dispositivo, el agente de ServeRAID anota un suceso en el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos del sistema en el que se indica que el agente se ha concluido de forma inesperada.	Este comportamiento es normal en el agente de ServeRAID, el cual se inicia con normalidad al encenderse el dispositivo.
Las funciones de Storage Manager no reconocen la sustitución por anomalía.	Las funciones de Storage Manager (por ejemplo, Cuota de directorio, Análisis de archivos e Informes de almacenamiento) no son aplicaciones con reconocimiento de clústeres. Como resultado de ello, no pueden reconocer la sustitución por anomalía de los nodos en un sistema configurado en clústeres.	Configure Storage Manager y los parámetros de Cuota de directorio, Análisis de archivos e Informes de almacenamiento de modo que sean idénticos en cada nodo. Esto permitirá a cada nodo responsabilizarse de la gestión de sus propias funciones de Storage Manager. Siga los pasos que se indican a continuación: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pase todos los recursos al nodo A.</li> <li>2. Configure los parámetros de Cuota de directorio, Análisis de archivos e Informes de almacenamiento de todos los recursos del nodo A.</li> <li>3. Pase todos los recursos al nodo B.</li> <li>4. Configure los parámetros de Cuota de directorio, Análisis de archivos e Informes de almacenamiento de todos los recursos del nodo B.</li> <li>5. Devuelva los recursos a sus nodos base.</li> <li>6. Si no se ha solucionado el problema, póngase en contacto con el proveedor de servicios de IBM.</li> </ol>

## Notas acerca de las funciones

Los apartados siguientes contienen información acerca de las funciones.

### Configuración del recurso compartido NFS en el Server Appliance Kit

#### Error al asignar un grupo de clientes a un recurso compartido NFS

Al asignar un grupo de clientes a un recurso compartido NFS, recibe el mensaje siguiente:

The client machine name XXXX could not be resolved.

(donde XXXX es el *nombre* de un grupo de clientes definido).

Para dar una solución provisional a este problema, realice una de las acciones siguientes:

1. Asigne la dirección IP de la máquina en lugar de utilizar el nombre del grupo de clientes o bien
2. Utilice la interfaz del escritorio para navegar a la carpeta real que desea compartir utilizando el Explorador de Windows; a continuación, efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en la carpeta y seleccione **Compartir**.

## Error al asignar una dirección IP de máquina a un recurso compartido NFS

Al asignar una dirección IP de máquina, recibe el mensaje siguiente:

```
The client machine name XXXX could not be resolved.
```

(donde XXXX es la *dirección IP* de un cliente de la red).

Para dar una solución provisional a este problema, realice una de las acciones siguientes:

1. Asegúrese de que la máquina cliente se encuentra en la red y de que responde al programa ping o bien
2. Utilice la interfaz del escritorio para navegar a la carpeta real que desea compartir utilizando el Explorador de Windows; a continuación, efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en la carpeta y seleccione **Compartir**.

## Restablecimiento del servicio SNMP

El Servicio SNMP se ha desactivado en el Release 2.7 para incrementar el rendimiento y la seguridad. Este servicio puede activarse realizando los pasos siguientes:

1. Utilice los Servicios de Terminal Server o conecte un monitor, un teclado y un ratón al dispositivo.
2. Efectúe una doble pulsación en **IBM NAS Admin Snap-in**.
3. Amplíe Mantenimiento y pulse en **Servicios**
4. Efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en **Servicio SNMP** y seleccione **Propiedades**.
5. Establezca el Servicio en "Automático" o "Manual" (el valor por omisión es "Manual"); a continuación, pulse en **Aplicar**.
6. Para iniciar el servicio SNMP, pulse en **Iniciar**.

## Notas acerca de Persistent Storage Manager

### Limitación en las funciones del sistema de archivos FAT32

Persistent Storage Manager (PSM) no permite que se tome una Imagen permanente (instantánea) de un volumen formateado para el sistema de archivos FAT32. El formato por omisión de la partición de Mantenimiento (D:) es FAT32 para permitir con ello que el sistema pueda restaurarse a partir de un disco de arranque de DOS utilizando una copia de seguridad del volumen del sistema (C:), almacenada como un archivo en D:. Por lo tanto, el formato de D: debe ser FAT32. Puede utilizar el Asistente para copias de seguridad de NAS para realizar la copia de seguridad de C: en D:, utilizando una instantánea generada por PSM con el fin de permitir la realización de la copia de seguridad de los archivos abiertos. Sin embargo, la realización de una copia de seguridad de D: asistida mediante la utilización de una instantánea de PSM no es posible porque D: debe ser un volumen con formato FAT32 y, por lo tanto, los intentos de realizar una copia de seguridad de D: asistida mediante la utilización de una instantánea no se ejecutarán satisfactoriamente.

Puede realizar la copia de seguridad de D:, si no utiliza PSM. Las copias de seguridad de D: que no utilizan PSM para generar una instantánea se ejecutarán satisfactoriamente si otras variables (como por ejemplo, la existencia de suficiente espacio disponible en el volumen de destino) sean correctas.



## Interfaz de línea de mandatos

PSM utiliza varios archivos del sistema, uno de los cuales tiene una interfaz de línea de mandatos. Su utilización sólo recibe soporte para aplicaciones y servicios que proporciona IBM, así como para permitir que el personal del soporte técnico de IBM pueda proporcionar ayuda para la depuración de problemas. Todas las funciones de PSM (incluida la sofisticada planificación y automatización de la gestión remota) se proporcionan por medio de la Interfaz gráfica de usuario, que se describe en la Guía de consulta del usuario.

## Imposibilidad de PSM de tomar una instantánea

En las máquinas de Windows, la desfragmentación del almacenamiento gestionado suele ser una tarea de mantenimiento básica. La desfragmentación de un NAS que utiliza PSM se complica por la actividad de protección de datos de PSM. PSM coloca en la antememoria todos los datos antiguos sobre los cuales se graba el tráfico de grabación adicional que genera el motor de desfragmentación. Por lo tanto, la desfragmentación de volúmenes con instantáneas que PSM gestiona está deshabilitada: el motor de desfragmentación se completará e informará de una ejecución satisfactoria, pero el volumen no cambiará. Sin embargo, la desfragmentación sigue siendo necesaria, y PSM incluso dejará de tomar instantáneas si su archivo de antememoria se fragmenta demasiado, informando de los errores siguientes en el Archivo de anotaciones cronológicas de sucesos del sistema:

```
<fecha/hora> psman5 Error None 4135 N/A
    <nombre máquina> A persistent image could not
    be created due to error 0xe000103f.
<fecha/hora> psman5 Error None 4159 N/A
    <nombre máquina> Cannot create PSM files
    because the volume is too fragmented.
```

Para poder desfragmentar satisfactoriamente el volumen, suprima todas las instantáneas del volumen (asegúrese de tener a mano una copia de seguridad válida) utilizando la GUI de PSM. PSM permite la desfragmentación del volumen; sin embargo, los archivos de Antememoria de PSM siguen fragmentados, y el usuario no podrá crear instantáneas. Para habilitar las instantáneas, debe suprimir los archivos de Antememoria de PSM en el volumen desfragmentado. PSM las vuelve a crear automáticamente.

**Atención:** NUNCA suprima ni altere el directorio o los archivos de Antememoria de PSM en un volumen que todavía tenga instantáneas.

### Procedimiento de supresión de la antememoria:

1. Abra el Explorador de Windows y, en "Mi PC", efectúe una pulsación en el volumen fragmentado para que el contenido del nivel superior del volumen se visualice en el panel de la derecha. Pulse en **Explorador de Windows**→**Herramientas**→**Opciones de carpeta**. Seleccione la pestaña Ver. Asegúrese de que la opción **Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos** esté seleccionada y de que la opción **Ocultar archivos protegidos del sistema operativo** no esté seleccionada. Pulse en **Aceptar** para cerrar Opciones de carpeta y aplicar los valores.
2. Pulse la tecla de función F5 para Renovar el contenido del volumen del directorio superior. Debería ver una carpeta denominada "Persistent Storage Manager State." Efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en el directorio y seleccione **Propiedades**. Seleccione la pestaña Seguridad. En el campo Nombre, seleccione **Administradores**. En el campo de los permisos, asegúrese de que el recuadro de selección **Control total** está seleccionado; los

demás permisos aparecerán seleccionados automáticamente. Pulse en **Aceptar** para guardar los valores de seguridad y cerrar el recuadro.

3. Vuelva a efectuar una pulsación con el botón derecho del ratón en la carpeta denominada "Persistent Storage Manager State" y seleccione **Eliminar**. En la ventana emergente de aviso, pulse en **Sí**. A continuación, efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en el icono de la Papelera de reciclaje y seleccione **Vaciar papelera de reciclaje** para completar la supresión del directorio y del contenido de la Antememoria de PSM.

Ahora, PSM debería ser capaz de volver a tomar instantáneas. La creación de la primera instantánea se prolongará un poco más, pues PSM estará reconstruyendo el archivo de antememoria.

## Problemas conocidos

1. Si se revierte un volumen reampliado (que contenga True Images del volumen previamente ampliado), el área reampliada del disco no puede utilizarse. Para reclamar este espacio, ejecute el programa de utilidad "reextend.exe" después de haber revertido desde una True Image del volumen previamente ampliado. Este programa de utilidad está disponible en el directorio: "c:\winnt\system32\serverappliance". Para utilizar este programa de utilidad, escriba "reextend -?".
2. En un volumen al que ya no se puede acceder, el servicio de clúster realiza una sustitución por anomalía a otro nodo. Durante una operación de reversión de imagen, PSM debe deshabilitar el volumen de destino. Al deshabilitar el volumen, el servicio de clúster da por supuesto que la ejecución del volumen no ha sido satisfactoria y continúa con una sustitución por anomalía mientras PSM revierte la imagen. Por lo tanto, puede que desee incrementar el valor por omisión del Tiempo de espera pendiente para el clúster especificando un número adecuado para el sistema específico que está utilizando.
3. Durante una operación de reversión de PSM en un entorno de clúster, si se excede el tiempo de espera del volumen y éste deja de estar disponible, la operación de reversión no puede finalizar y los datos del volumen original quedan incompletos. En algunos casos, el volumen ya no puede volver a iniciarse. Sin embargo, el volumen volverá a su estado anterior si se vuelve a ejecutar la operación de reversión de PSM y se permite que finalice. En esta situación, puede que se visualicen los siguientes mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos:  

```
Persistent Storage Manager recovery encountered error 3221226026 inserting  
key (20A0C7:FB) into dictionary.  
D:\snapshot\snapshot.0 is not accessible. The disk structure is corrupted  
and unreadable.
```
4. Puede que cuando el archivo de antememoria esté lleno se anote el error del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos: "a driver below this one has failed in some way for".
5. Si todas las True Images permanentes de "C:\\" se han codificado como Always Keep y el archivo de antememoria se llena, puede que el sistema experimente una pantalla azul durante el rearranque. Se recomienda utilizar el distintivo Always Keep para todas las True Images permanentes porque con ello se desactiva la lógica de supresión de PSM que suprime las True Images permanentes antiguas para liberar espacio del archivo de antememoria.
6. Los valores por omisión de la antememoria no se visualizan correctamente. Por ejemplo, si establece el % del archivo de antememoria para la página de configuración del Volumen en, digamos, un 2% y a continuación toma una True Image permanente, el valor aparece en color gris y no puede seleccionarse. A

continuación, selecciona la restauración de los valores por omisión y el valor cambia por 20%, pulsa en Aceptar y vuelve a esta página, y la pantalla muestra un 2% y no un 20%. Debe suprimir las True Images permanentes antes de incrementar el tamaño de la antememoria.

7. En algunos casos, cuando IBM NAS está experimentando una carga considerable, puede que Persistent Storage Manager no realice la supresión automática de la última instantánea de un volumen cuando se ha llenado el archivo de antememoria. Generalmente, cuando el archivo de antememoria excede el umbral de supresión, el volumen tiene una instantánea pendiente. En este punto, si el sistema está experimentando una carga del sistema de archivos muy grande, el volumen que se está grabando impide que PSM suprima satisfactoriamente la última instantánea antes de que la antememoria alcance el 100%. Ante esta situación, la última instantánea debe suprimirse manualmente para volver a un estado de funcionamiento normal. Entonces, el archivo de antememoria debería mostrar una utilización del 0% por medio de la interfaz de PSM (si no es así, vuelva a iniciar el cliente de los Servicios de Terminal Server cerrando la ventana y volviendo a abrirla) y, con ello, el funcionamiento de PSM debería continuar con normalidad. Si el problema sigue produciéndose o si la antememoria no muestra una utilización del 0%, póngase en contacto con el servicio de IBM.

### Limitaciones

1. PSM sólo da soporte a volúmenes NTFS.
2. El tamaño de archivo de páginas no debe cambiar y el tamaño inicial debe establecerse en un valor igual al tamaño máximo. Este valor se encuentra en los valores de la Memoria virtual, en Propiedades del sistema.
3. Si el sistema no puede iniciarse, la reversión no puede realizarse.
4. PSM deshabilita automáticamente la capacidad de revertir la unidad de arranque del sistema.
5. Microsoft ha confirmado que los servicios NFS para UNIX no dan soporte a los puntos de montaje de volúmenes. Los clientes de NFS no pueden acceder a los datos de los volúmenes que se han montado utilizando un punto de montaje de volumen. Puesto que las True Images permanentes para un volumen se montan como uniones de directorios (puntos de montaje), y aunque se comparten por medio del NFS, los clientes de NFS no pueden acceder a los datos de las True Images permanentes. Consulte las Notas del release de Microsoft Server Appliance Kit del año 2001.

## El archivo de ayuda de la recuperación en caso de siniestro contiene imprecisiones

Para utilizar la función Recuperación en caso de siniestro de NAS para realizar la copia de seguridad de C: en una partición FAT32 local (D:) o un recurso compartido de red debe crearse un disquete de arranque. El disquete se utiliza para arrancar el NAS que se va a recuperar e incluye un sistema operativo basado en el DOS, así como la ubicación de la imagen de C: a partir de la cual realizar la restauración. Debe crear este disquete arrancable. El texto de la ayuda en línea de la GUI de Administración de NAS indica de forma inexacta que esto puede realizarse con una opción de menú del Explorador de Windows. El método correcto es el siguiente (se ha extraído de la *Guía de consulta del usuario*):

1. Inserte un disquete formateado, en blanco, en la unidad de disquetes del nodo.
2. En la página Recuperación en caso de siniestro, pulse en **Crear disco**.

3. En la página de Creación de disco de recuperación, pulse en **Aceptar**. Cuando la creación se haya completado, el LED de la unidad de disquetes se apagará. La creación del disquete no debería tardar más de dos minutos.
4. El programa de utilidad crea el disquete arrancable de DOS. Desde un indicador de mandatos, por medio del escritorio del propio nodo (con el disquete todavía en la unidad de disquetes del nodo) o de otro sistema, con el disquete todavía en su unidad de disquetes, escriba:
 

```
a:\fixboot.exe
```

y responda a las preguntas que se le formulan.
5. Retire el disquete de la correspondiente unidad de disquetes. Etiquete el disquete adecuadamente y guárdelo en un lugar seguro.

## El sistema operativo muestra dos CPU físicas como cuatro CPU

NAS Gateway 300 incorpora los últimos procesadores Intel Xeon, que utilizan una nueva tecnología denominada "Hyperthreading". La tecnología "Hyperthreading" permite que una CPU física pueda ejecutar varias hebras simultáneamente, como si hubiera dos CPU. Por ello, cada procesador físico aparece como dos procesadores lógicos ante el sistema operativo. Esto puede resultar algo confuso cuando se observa que el BIOS informa de que el sistema tiene dos CPU, y Windows informa de que el sistema tiene cuatro CPU.

## Error en el servicio del sistema de alimentación ininterrumpida

En el Estado de la GUI de Windows 2000 para NAS, verá que el servicio del sistema de alimentación ininterrumpida se ha detenido.

**Nota:** Se trata del valor por omisión de este servicio en la GUI del NAS. Además, se debe establecer el sistema de alimentación ininterrumpida en **Manual** en el **Panel de control**→**Herramientas administrativas**→**Servicios**. El servicio del sistema de alimentación ininterrumpida debe habilitarse para poder utilizar el sistema de alimentación ininterrumpida. *No* habilite el servicio del sistema de alimentación ininterrumpida a menos que haya conectado un sistema de alimentación ininterrumpida al dispositivo.

A continuación se facilita el proceso para configurar y habilitar correctamente el servicio del sistema de alimentación ininterrumpida utilizando la GUI de Windows 2000 para NAS:

1. Conecte el cable RS-232 proporcionado con el hardware de su sistema de alimentación ininterrumpida con un puerto COM que esté disponible en el dispositivo NAS.
2. Para establecer el Servicio del Panel de control "Sistema de alimentación ininterrumpida" en "Automático" y en "Iniciar":
  - a. Inicie el dispositivo NAS por medio del cliente de Servicios de Terminal Server.
  - b. Pulse en **Mi PC**→**Panel de control**→**Herramientas administrativas**→**Servicios** y resalte el servicio "Sistema de alimentación ininterrumpida".
  - c. Efectúe una pulsación con el botón derecho del ratón en **Servicio**, vaya a **Propiedades** y, a continuación, establezca **Servicios** en "Automático."
  - d. Pulse en **Aplicar**; a continuación, para iniciar el servicio, pulse en **Iniciar**.

3. Para configurar las conexiones del sistema de alimentación ininterrumpida y habilitar el servicio utilizando la GUI de Windows 2000 para NAS:
  - a. Pulse en **Mantenimiento** → **SAI**.
  - b. Seleccione el fabricante, el modelo y el puerto COM al que desea conectar el sistema de alimentación ininterrumpida.
  - c. Seleccione la casilla de verificación **Activar el servicio de SAI (UPS) en este dispositivo** y pulse en **Aceptar**.

---

## Notas acerca de la administración

Este apartado contiene información acerca de la administración.

### Asistente de configuración de NAS

La Versión 2.7 incluye la herramienta de configuración Asistente de configuración de NAS. El Asistente de configuración de NAS organiza tareas de la configuración inicial y le va presentando las tareas en el orden correcto. La herramienta detecta en qué dispositivo NAS está ejecutándose y ajusta la presentación del menú y del contenido de acuerdo con ello. Puede seguir enlaces que le llevan a información más detallada y a los paneles de configuración que se utilizan para realizar los pasos. También puede personalizar las instrucciones para que se ajusten a sus necesidades seleccionando temas opcionales. Para iniciar el Asistente de configuración de NAS, pulse en el icono de éste en el escritorio.

### Herramienta NAS Admin

Si los usuarios, distintos del Administrador de la máquina local, disponen de privilegios de administración y necesitan utilizar la herramienta NAS Admin, este archivo debe copiarse en la carpeta del Escritorio de esos usuarios. Ejemplo:

```
copy "c:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\IBM NAS Admin.msc"  
"c:\Documents and Settings\<<nombre usuario>\Desktop"
```

### IBM Director

NAS Versión 2.7 incluye IBM Director Agent 3.1.1 en el software preinstalado. La designación 3.1.1 significa que se instala IBM Director Agent 3.1 así como el Service Pack 1 de IBM Director 3.1. Si desea utilizar IBM Director Server para gestionar el producto NAS, asegúrese de que el servidor y la consola de IBM Director sean los correspondientes a la versión 3.1 y de instalar el Service Pack 1 de IBM Director 3.1 en el servidor y en las consolas de IBM Director.

Para obtener más información acerca de la obtención del Service Pack 1 de IBM Director 3.1 para el servidor y las consolas de IBM Director, visite la dirección [www.ibm.com/pc/support](http://www.ibm.com/pc/support) y pulse en **Systems Management**.

El CD suplementario 1 contiene ampliaciones específicas de NAS para IBM Director Server que le ayudarán a gestionar los dispositivos NAS utilizando IBM Director Server. Estas ampliaciones se identifican como "IBM NAS Extensions For IBM Director". Una de las funciones de estas ampliaciones crea un grupo de 'Dispositivos IBM NAS' en la consola de IBM Director que le permite gestionar los dispositivos NAS como si fueran un grupo, pero puede que la versión de estas ampliaciones en el CD no incluya los productos NAS más actualizados. Para obtener la última versión de las ampliaciones específicas de IBM NAS para IBM Director Server, visite la dirección [www.ibm.com/storage/support/nas](http://www.ibm.com/storage/support/nas).

En el apartado titulado "Rack Manager y mejoras en el inventario" de la Guía de consulta del usuario se describen las mejoras realizadas en el reconocimiento de los

componentes de IBM NAS de la tarea Rack Manager de IBM Director Server; en el texto también se indicaba que estas mejoras estaban disponibles por medio de la aplicación del Service Pack 1 de IBM Director Server 3.1. Estas mejoras no están disponibles en el Service Pack 1 de IBM Director Server 3.1, pero lo estarán en una futura entrega de IBM Director. Para obtener más información acerca de las entregas de IBM Director, visite la dirección [www.ibm.com/pc/support](http://www.ibm.com/pc/support) y pulse en el enlace de **Systems Management**.

## Soporte de sistema de alimentación ininterrumpida

El Release 2.7 incluye soporte para fuentes de alimentación ininterrumpida. Los sistemas de alimentación ininterrumpida proporcionan alimentación de reserva de emergencia durante un período de tiempo específico cuando la alimentación local experimenta una interrupción. Esta alimentación procede de las baterías que están alojadas dentro del sistema. El alto rendimiento en la supresión de las sobretensiones ayuda a proteger el dispositivo de los ruidos eléctricos y de las sobretensiones en la alimentación que pueden resultar perjudiciales. El sistema de alimentación ininterrumpida se ha diseñado para que, durante una interrupción de la alimentación, ésta conmute instantáneamente la alimentación normal del dispositivo por la alimentación de reserva de la batería de emergencia. Después de haber instalado un sistema de alimentación ininterrumpida para el dispositivo, puede establecer las opciones de funcionamiento de éste utilizando la tarea del sistema de alimentación ininterrumpida en la página de mantenimiento. La tarea del sistema de alimentación ininterrumpida le permite controlar cómo ha de funcionar el servicio del sistema de alimentación ininterrumpida en el dispositivo. Los valores del sistema de alimentación ininterrumpida que estarán disponibles dependerán del hardware del sistema de alimentación ininterrumpida específico que se haya instalado en su sistema. Antes de utilizar el sistema de alimentación ininterrumpida, escriba la información siguiente en la página de configuración del sistema de alimentación ininterrumpida:

- Fabricante del sistema de alimentación ininterrumpida
- Modelo del sistema de alimentación ininterrumpida
- Puerto serie al que se conecta el sistema de alimentación ininterrumpida

Para obtener información acerca de la configuración del servicio de sistema de alimentación ininterrumpida, consulte el apartado "Error en el servicio del sistema de alimentación ininterrumpida" en la página 8.

Como ayuda para proteger el dispositivo ante una interrupción de la alimentación, realice una prueba, simulando una interrupción de la alimentación, desconectando el sistema de alimentación ininterrumpida del suministro eléctrico. **No** haga esta prueba si está utilizando el dispositivo en producción. El dispositivo y los periféricos que están conectados con el sistema de alimentación ininterrumpida deberían seguir en funcionamiento, deberían mostrarse mensajes y deberían anotarse sucesos. Espere hasta que la batería del sistema de alimentación ininterrumpida alcance un nivel bajo para garantizar su correcta conclusión. Restablezca la alimentación eléctrica al sistema de alimentación ininterrumpida y consulte el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos para verificar que todas las acciones se han anotado y que no se ha producido ningún error. Todas las fluctuaciones e interrupciones de alimentación detectadas se anotan en el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos, junto con las anomalías de inicio del servicio del sistema de alimentación ininterrumpida y los inicios de conclusión del dispositivo. Los sucesos críticos podrían cambiar el estado del dispositivo.

## Configuración de la copia de seguridad fuera de la LAN cuando se utiliza TSM Server v4.2.2

NAS Gateway 300 se entrega con el cliente TSM, el agente TSM y el controlador de TSM versión 4.2.2 preinstalados. Cuando también se utiliza el Servidor de TSM Versión 4.2.2 en un servidor aparte, la configuración de NAS Gateway 300 para que utilice la copia de seguridad fuera de la LAN para una biblioteca de cintas puede ser difícil. Para facilitar esta configuración, el CD suplementario incluye el archivo de macro de TSM siguiente: “\tsm\_scripts\tsm\_lan\_free.mac”. El archivo contiene instrucciones para su utilización durante el proceso de configuración.

## Configuración de archivos de páginas para la optimización

Los dispositivos NAS se basan en un sistema operativo basado en Windows y disponen de un archivo de páginas por omisión de 1024 MB que se encuentra en la unidad del sistema de arranque “C:”. Este tamaño por omisión se basa en una configuración de la memoria básica mínima para todos los dispositivos de IBM TotalStorage y software preinstalado. Las opciones de memoria pueden variar en cada dispositivo NAS en función del pedido realizado.

Por omisión, los sistemas operativos basados en Windows colocan el archivo de páginas en la partición de arranque en la que se ha instalado el sistema operativo. El archivo de páginas no es un disco compartido sino un disco local para los sistemas en clúster. Para determinar el tamaño del archivo de páginas, multiplique la cantidad de RAM física por 1,5, hasta obtener un máximo de 4095 MB. Sin embargo, la colocación del archivo de páginas en la partición de arranque no optimiza el rendimiento porque Windows tiene que realizar operaciones de E/S de disco en el directorio del sistema y también en el archivo de páginas. Por lo tanto, se recomienda colocar el archivo de páginas en una partición distinta (como por ejemplo, en la partición de mantenimiento) o en una unidad de disco duro física distinta para que el sistema operativo basado en Windows pueda manejar varias peticiones de E/S más rápidamente. También se recomienda especialmente que, en los dispositivos NAS, se incremente el tamaño del archivo de páginas realizando la adición en la partición de mantenimiento. El tamaño variará en función de la memoria física que se haya instalado en el dispositivo. Puede comprobar la memoria de que dispone efectuando una pulsación con el botón derecho del ratón en **Mi PC**→**Propiedades**. Se abrirá una ventana de Propiedades del sistema, donde se visualizará la memoria. Esta acción puede realizarse por medio de los Servicios de Terminal Server o conectando un monitor, un teclado y un ratón al dispositivo.

**Nota:** No elimine el archivo de páginas de la partición de arranque. Si lo elimina, Windows no podrá crear un archivo de volcado de memoria (Memory.dmp) en caso de que se produzca un error STOP en modalidad de kernel. La inexistencia de este archivo de volcado de memoria puede dar lugar a una prolongada inactividad del servidor si el error STOP requiere la realización de una operación de depuración.

La solución óptima consiste en crear un archivo de páginas en la partición de arranque utilizando los valores por omisión y en crear un archivo de páginas en otra partición que se utilice con menos frecuencia. La mejor opción es crear el segundo archivo de páginas en una partición propia (como por ejemplo, en la partición de mantenimiento), sin datos ni archivos específicos del sistema operativo.

Los sistemas operativos basados en Windows tienden a utilizar el archivo de páginas de la partición que se utiliza con menos frecuencia en lugar del archivo de páginas que se encuentra en la partición de arranque que se utiliza con más

frecuencia. Los sistemas operativos basados en Windows también utilizan un algoritmo interno para determinar qué archivo de páginas deben utilizar para la gestión de la memoria virtual. En el caso anterior, se cumplen los siguientes objetivos del archivo de páginas:

- El sistema estará correctamente configurado para capturar un archivo Memory.dmp en caso de que el sistema experimente un error STOP en modalidad de kernel.
- El archivo de páginas de la partición que se utiliza con menos frecuencia se utilizará la mayor parte del tiempo, pues no se encuentra en una partición donde existe mucha actividad.

Otra ventaja de la utilización de un archivo de páginas en su propia partición es que el archivo de páginas no se fragmentará. Si el archivo de páginas se encuentra en una partición donde existen otros datos, el archivo de páginas podría experimentar una fragmentación porque, para satisfacer la memoria virtual adicional necesaria, éste se expande. Un archivo de páginas desfragmentado permite obtener un acceso a la memoria virtual más rápido y mejora las posibilidades de capturar un archivo de vuelco sin que se produzcan errores significativos.

## Se puede producir una pantalla azul de Microsoft Windows al realizar el intercambio dinámico de una unidad de disco duro

En un dispositivo NAS Gateway 300 que utiliza duplicación de discos (RAID 1), el intercambio dinámico de una unidad de disco duro puede dar lugar a la visualización de una pantalla azul de Windows cuando se utiliza ServeRAID Manager para establecer el estado de una unidad duplicada en “inactivo” y, a continuación, se retira la unidad. Si el estado de la unidad no se establece explícitamente en “inactivo” sino que, en lugar de ello, ésta experimenta una anomalía o se retira directamente, la pantalla azul de Windows no se visualiza.

## Comprobación de la versión de Persistent Storage Manager

La única forma fiable de verificar la versión de PSM existente en el sistema consiste en ejecutar lo siguiente en un indicador de mandatos local del NAS:

```
c:\winnt\system32\serverappliance\ss -version
```

A continuación se muestra un ejemplo de la salida de este mandato, tras ejecutarlo en un sistema donde se ha instalado PSM versión 2261 + 2263 QFE:

```
C:\WINNT\system32\ServerAppliance>ss -version
ss - Snapshot Command line management utility
Copyright (c) 2000-2002 Columbia Data Products, Inc. All Rights Reserved.
```

```
IBM version
LoVersion = 0x00000200
Version    = 2.20 build 2262
Eval      = no
```

Date/Time	Version	File
7/26/2002 12:19	2.20.00.2261	'C:\WINNT\system32\ServerAppliance\psmlapi.dll'
8/13/2002 11:36	2.20.00.2263	'C:\WINNT\system32\ServerAppliance\ss.exe'
7/26/2002 12:19	2.20.00.2261	'C:\WINNT\System32\psmready.exe'
8/06/2002 6:18	2.20.00.2262	'C:\WINNT\System32\drivers\psman5.sys'
7/26/2002 12:19	2.20.00.2261	'C:\WINNT\System32\serverappliance\mui\0409\snapshot.dll'
7/26/2002 12:19	2.20.00.2261	'C:\WINNT\System32\serverappliance\PSMCom.dll'
7/26/2002 12:19	2.20.00.2261	'C:\WINNT\System32\serverappliance\drbackup.dll'



## Información actualizada acerca de los CD suplementarios

Esta información sustituye a la información del apartado titulado “Utilización del CD suplementario” del Capítulo 10 de la publicación *Guía de consulta del usuario*.

Los CD suplementarios contienen documentación y copias de las aplicaciones de software clave que se entregan previamente instaladas en NAS 300G. La Tabla 2 y la Tabla 3 incluyen los nombres de los directorios que se encuentran en los CD suplementarios y una descripción del contenido de cada directorio.

Tabla 2. Directorios del CD suplementario 1

Nombre del directorio	Contenido
DB2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EnableDB2Support.exe</li> <li>• DisableDB2Support.exe</li> </ul> <p>Estos archivos habilitan y deshabilitan el soporte de los clientes de DB2 basados en Linux y en Solaris que utilizan recursos compartidos NFS.</p>
DiskImages	<p>Este directorio contiene una imagen de disquete para el Disquete de habilitación de la recuperación y una imagen de disquete para un disquete arrancable que configura automáticamente el controlador y las unidades ServeRAID.</p> <p>Para crear el Disquete de habilitación de la recuperación, ejecute enablement_diskette291.EXE e inserte un disquete HD de 1,44 MB en la unidad A: cuando se le solicite.</p> <p>Para crear el disquete arrancable para configurar automáticamente el controlador y las unidades ServeRAID, ejecute IBM_NAS_AutoRAID_diskette_2.9.EXE e inserte un disquete HD de 1,44 MB en la unidad A: cuando se le solicite.</p>
diskpart Samples	<p>Este directorio contiene un script de ejemplo para utilizarlo con el programa de utilidad DiskPart. Este script limpiará el disco 2, lo convertirá en dinámico, lo particionará y asignará letras de unidad a las particiones. Este script no está soportado y debe utilizarse con extrema precaución.</p>
IBM Advanced Appliance Configuration	<p>Ejecute Setup.exe en la máquina desde la que administrará el dispositivo. El agente está previamente instalado en el dispositivo.</p>
IBM NAS Extensions For IBM Director	<p>Las IBM NAS extensions to IBM Director proporcionan posibilidades a IBM Director que son específicas de los dispositivos IBM NAS.</p>
Zip Tools	<p>Este directorio contiene herramientas de compresión que se utilizan para enviar información al servicio de soporte técnico de IBM.</p>
readme.txt	<p>En este archivo de texto se describe el contenido de los CD suplementarios.</p>

Tabla 3. Directorios del CD suplementario 2

Nombre del directorio	Contenido
AoP	<p>Es el accesorio de Server Appliance Kit.</p>
SFU_2073.1	<p>Archivos de soporte de los Microsoft® Services for UNIX (SFU) Versión 2.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QFE 320175 para las mejoras del rendimiento</li> <li>• QFE 321096 para las mejoras del rendimiento de SAK y SFU</li> </ul>
readme_SFN5.txt	<p>Instrucciones para instalar los Servicios de archivos e impresión de Microsoft para NetWare 5.0.</p>
Terminal Services Client	<p>Archivos de instalación del Cliente de Servicios de Terminal Server de Microsoft.</p>
w2ksp2	<p>Service Pack 2 de Windows 2000.</p>

## Archivos de anotaciones cronológicas de sucesos del adaptador Fibre Channel

Puede ver el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos del adaptador Fibre Channel para llevar a cabo la resolución de problemas utilizando el visor de sucesos. El código de suceso detallado se visualiza en el desplazamiento 34 (hexadecimal). En la Tabla 4 se proporciona una lista de los códigos de sucesos detallados del adaptador. Para algunos códigos de sucesos, se registrarán datos adicionales en los 16 bits menos significativos de la palabra larga. Puede que también se registren datos adicionales en el desplazamiento 10 (hexadecimal) de la palabra larga.

Algunos códigos sólo se anotarán si ha establecido el parámetro Fast!UTIL para habilitar el registro de anotaciones cronológicas de sucesos adicionales. Estos códigos se indican por medio de un asterisco (\*). Por omisión, estos sucesos no se anotan.

Si experimenta algún error que no aparece en la Tabla 4, póngase en contacto con el Centro de soporte de IBM (1 800 426-7378 en los Estados Unidos). En todos los demás países, póngase en contacto con el proveedor de IBM o con el representante de ventas de IBM de su localidad.

Tabla 4. Códigos de error del adaptador Fibre Channel

Desplazamiento 34h de código de suceso	Desplazamiento 10h de datos adicionales	Descripción	Acción recomendada
4002xxxx	yyyy00zz	Error en la interfaz del sistema principal: xxxx = buzón1; yyyy = buzón2; zz = mandato	Error DMA de hardware: sustituya el adaptador
4005xxxx	Yyyy00zz	Error en el mandato de buzón: xxxx = buzón1; yyyy = buzón2; zz = mandato	Por lo general, indica la desconexión de un bucle; compruebe el cableado
4005xx6F	yyyyyyzz	Error en un mandato de buzón del puerto de tejido de inicio de sesión: xx = adaptador; estado yyyyyy = ID de puerto; zz = ID de bucle	Por lo general, indica la desconexión de un bucle; compruebe el cableado
* 80010000	00000000	Se ha detectado un restablecimiento	No se anota durante el funcionamiento normal
8003xxxx	yyyyzzzz	Error de transferencia a la cola de peticiones de RISC: xxxx = buzón1; yyyy = buzón2; zzzz = buzón3	Error de hardware: sustituya el adaptador
8004xxxx	yyyyzzzz	Error de transferencia a la cola de respuestas de RISC: xxxx = buzón1; yyyy = buzón2; zzzz = buzón3	Error de hardware: sustituya el adaptador
* 80100000	0000xxxx	Se ha producido un LIP: xxxx = buzón1	No se anota durante el funcionamiento normal
* 80110000	xxxxyyzz	Enlace activo 2200: xxxx = modalidad de conexión ISP actual (0 = Bucle, 1 = P2P); yy = opción de conexión de ISP (0 = Bucle, 1 = P2P, 2 = Bucle->P2P, 3 = P2P->Bucle); zz = ID de bucle inicial para dispositivos remotos. 2100: xxxx = 0000; yyyy = 0000	No se anota durante el funcionamiento normal
80120000	00000000	Error de enlace inactivo	No se anota durante el funcionamiento normal

Tabla 4. Códigos de error del adaptador Fibre Channel (continuación)

Desplazamiento 34h de código de suceso	Desplazamiento 10h de datos adicionales	Descripción	Acción recomendada
80130000	0000xxxx	Se ha producido un restablecimiento de LIP: xxxx = buzón1	No se anota durante el funcionamiento normal
**80300000	xxxxyyzz	Modalidad de enlace activa: xxxx = modalidad de conexión de ISP 0 actual = Bucle 1 = P2P; yy = opción de conexión de ISP (0 = Bucle, 1 = P2P 2 = Bucle->P2P 3 = P2P->Bucle); zz = ID de bucle inicial para dispositivos remotos	No se anota durante el funcionamiento normal
**8036aabb	xxxxyyzz	Configuración de actualización Punto a punto: xxxx = buzón1; yy = modalidad de conexión de ISP actual (0 = Bucle, 1 = P2P); zz = opción de conexión de ISP 0 = Bucle, 1 = P2P, 2 = Bucle->P2P, 3 = P2P->Bucle; aa = valor de ID de bucle inicial para dispositivos remotos; bb = número de reintentos actual para la modalidad de inicialización de ISP	No se anota durante el funcionamiento normal
* F0000000	00000000	Reiniciando firmware de RISC	Carga de controlador inicial o desconexión de un bucle durante más de 4 minutos
* F0030004	00xx00yy	Error en finalización de mandato de restablecimiento: xx = código de operación CDB; yy = ID de bucle de destino	No se anota durante el funcionamiento normal
* F0030005	00xx00yy	Mandato cancelado anormalmente por el sistema operativo: xx = código de operación CDB; yy = ID de bucle de destino	No se anota durante el funcionamiento normal
F0030028	00xx00yy	Puerto no disponible, error en finalización de mandato: xx = CDB; código de operación yy = ID de bucle de destino	Compruebe el dispositivo de destino y el cableado
F0030029	00xx00yy	Puerto desconectado, error de finalización del mandato: xx = CDB; código de operación yy = ID de bucle de destino	Compruebe el dispositivo de destino y el cableado
F003001C	00xx00yy	La cola del dispositivo de destino está llena (estado SCSI 28 del destino): xx = código de operación CDB; yy = ID de bucle de destino	Compruebe el dispositivo de destino y el cableado
* F00A0000	0000xxxx	Estado del firmware de RISC durante la inicialización del adaptador: xxxx = estado del firmware	No se anota durante el funcionamiento normal
F00B0000	00000000	El restablecimiento del chip de ISP no se ha realizado satisfactoriamente	
F00D0000	00000000	Error al asignar memoria no almacenada en antememoria	
F00E0000	00000000	No se han podido correlacionar los registros de ISP	
F00F0000	00000000	No se ha podido cargar el código de RISC	
F0100000	0000xxxx	No se ha podido iniciar el código de RISC: xxxx = buzón0	
F0110000	0000xxxx	No se ha podido inicializar el firmware xxxx = buzón0	

Tabla 4. Códigos de error del adaptador Fibre Channel (continuación)

Desplazamiento 34h de código de suceso	Desplazamiento 10h de datos adicionales	Descripción	Acción recomendada
F0120000	0000xxxx	No se ha podido obtener el estado del firmware: xxxx = buzón0	
* F0130000	00000000	Notificación de Actualización de puerto (la base de datos de RISC ha cambiado)	
* F0140000	xxxxxxx	Notificación de RSCN (se ha detectado un cambio en el servidor de nombres): xxxx = Información de RSCN	
* F0150000	00xx00yy	Se ha rechazado la consulta del servidor de nombres (v6 2100): xx = Código de razón; yy = Código de explicación (Válido si el código de razón es 0x09)	
* F0150000	xxxxyyzz	Se ha rechazado la consulta del servidor de nombres (v7 2100/2200): xxxx = estado de respuesta; yy = Código de razón; zz = Código de explicación (Válido si el código de razón es 0x09, por ejemplo, si zz = 0x09, yy = 07, esto significa que no se ha encontrado ningún dispositivo SCSI.)	
* F0160000	00000000	Se ha realizado una llamada de restablecimiento de controlador; se ha excedido el tiempo de espera del mandato	
* F0170000	00xxxxxx	Inicio de sesión de puerto de tejido (sólo mensaje informativo): xxxxxx = ID de puerto	
F0180000	000000xx	Número excesivo de errores de enlace, bucle desconectado: xx = número de errores de enlace por segundo	
* F0190000	00000000	Anomalía en verificación de suma de comprobación de firmware	
* F01B0000	000000xx	Dispositivo marcado como fuera de línea tras no estar preparado un periodo de tiempo superior al número de reintentos de desconexión del puerto: xx = ID de bucle del dispositivo	
* F01C0000	000000xx	Campo de tipo incorrecto en IOCB de RISC: xx = tipo de IOCB	
* F01D0000	00000000	Error al bajar el código RISC posterior	
* F01Exxxx	Yyyyzzzz	Error al ejecutar código RISC posterior: xxxx = buzón0; Yyyy = buzón1; zzzz = buzón2	
* F01Fxyyy	Zzzzzzzz	Configuración DMA de 64 bits (PAE) (sólo mensaje informativo): xx = distintivo Dma64BitAddressess establecido por W2K; yy = distintivo Dma64BitAddressess establecido por el controlador; zzzzzzzz = distintivos del adaptador de controlador	
F0200000	Xxyyyyyy	Error de ISP no accesible: xxxx = mandato y control del sistema principal de ISP; yyyy = estado de interrupción de ISP	

Tabla 4. Códigos de error del adaptador Fibre Channel (continuación)

Desplazamiento 34h de código de suceso	Desplazamiento 10h de datos adicionales	Descripción	Acción recomendada
* F0210000	xxyy00zz	Opción de conexión/topología de ISP (sólo mensaje informativo): xx = opción de conexión de ISP de NVRAM; yy = topología de ISP anterior; zz = código de topología de ISP actual: 0000 = Bucle, 0001 = FL_Port, 0002 = N_Port para N_Port, 0003 = F_Port	
* F0220000	0000xxxx	Error de paridad de RAM RISC externa (sólo para 2200G): xxxx = número de errores de paridad detectados	
* F0230000	Xxxxxyyy	Discrepancia de ID de subproveedor (sólo mensaje informativo): xxxx = ID de subproveedor real; yyyy = ID de subproveedor esperado	

## Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager

Si experimenta problemas al utilizar Persistent Storage Manager para crear, planificar o suprimir imágenes permanentes o al utilizar el Asistente para copias de seguridad de NAS / IBMSNAP.EXE para realizar una copia de seguridad de imagen permanente, utilice la Tabla 5 para solucionar los problemas. El controlador PSMAN5 (el controlador del sistema de archivos para Persistent Storage Manager (PSM)) anota cada uno de estos mensajes en el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos del sistema; cada entrada aparece con la palabra "psman5" como nombre de origen.

Para obtener más información acerca de Persistent Storage Manager y de las imágenes permanentes, consulte la publicación *Guía de consulta del usuario*.

Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager

Código de error	Descripción	Acción
0x00000001	Se ha enviado un IOCTL no válido al controlador.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000002	PSM no reconoce el nombre del dispositivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000003	Se ha proporcionado una vía de acceso no válida para el archivo de antememoria. Este error aparecerá si el archivo de antememoria no puede crearse porque no está presente la unidad del archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000005	Se ha producido una excepción.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000005	No dispone de derechos suficientes para el directorio del archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000005	El archivo de antememoria especificado es un directorio en lugar de un archivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000005	Se ha indicado a PSM que concluya.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.

Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager (continuación)

Código de error	Descripción	Acción
0x00000006	El usuario está realizando una función de PSM sin abrir PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000015	Se ha intentado acceder a un volumen virtual después de la destrucción de éste.	No acceda a los volúmenes virtuales después de que éstos se hayan destruido.
0x00000016	Se ha producido un problema relacionado con PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000017	Se ha detectado un sector defectuoso en el archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x0000001F	Anomalía general.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000057	Se ha pasado un parámetro no válido a una función.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000079	Se ha excedido el tiempo de espera de E/S mientras se leía del archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x0000007A	El tamaño del almacenamiento intermedio que se ha proporcionado no es suficiente para contener la información solicitada.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x000000A1	Se ha proporcionado una vía de acceso no válida para el archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x000000EA	El tamaño del almacenamiento intermedio que se ha proporcionado no es suficiente para contener la información solicitada.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x000003E6	Se ha producido una excepción.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x00000456	PSM se ha detenido porque se ha cambiado el soporte de un dispositivo en el que estaba ejecutándose PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x0000045D	Se ha producido un error en el dispositivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x000005AA	No existe suficiente memoria disponible.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x000006F8	El tamaño del almacenamiento intermedio que se ha proporcionado no es suficiente para contener la información solicitada.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x000006F8	Se ha pasado una dirección de almacenamiento intermedio no válida para la E/S.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x80000005	El tamaño del almacenamiento intermedio especificado es demasiado pequeño.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0x8000001C	PSM se ha detenido porque se ha cambiado el soporte de un dispositivo en el que estaba ejecutándose PSM.	Tome una nueva imagen permanente.

Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager (continuación)

Código de error	Descripción	Acción
0xA0000004	<p>El archivo de antememoria se ha llenado un &lt;x&gt;%. Las imágenes permanentes más antiguas se suprimirán automáticamente al alcanzarse el &lt;y&gt;%.</p> <p>Este es un aviso en el que se indica que el tamaño del archivo de antememoria está aproximándose al umbral, alcanzado el cual se suprimirán algunas imágenes permanentes para liberar capacidad del archivo de antememoria. &lt;x&gt; es el porcentaje que dará lugar a la generación del mensaje de aviso y &lt;y&gt; es el porcentaje que representa el umbral. (Por omisión, estos valores son 80% y 90% respectivamente, y pueden modificarse en Windows 2000 para NAS (tarea del gestor de almacenamiento permanente/discos)).</p>	En Windows 2000 para NAS (tarea del gestor de almacenamiento permanente/discos), suprima algunas imágenes permanentes (que no sean críticas) antes de que lo haga el sistema para evitar la supresión accidental de imágenes permanentes críticas.
0xC0000001	Anomalía general.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000002	La función todavía no está implementada.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000005	Se ha producido una Excepción de acceso.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000008	El usuario está realizando una función de PSM sin abrir PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000000D	Se ha pasado un parámetro no válido a una función.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000000E	PSM no reconoce el nombre del dispositivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000010	Se ha enviado un IOCTL no válido al controlador.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000013	Se ha intentado acceder a un volumen virtual después de la destrucción de éste.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000001C	Se ha enviado un IOCTL no válido al controlador.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000022	Se ha producido una excepción de acceso.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000022	No dispone de derechos suficientes para el directorio del archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000023	El tamaño del almacenamiento intermedio especificado es demasiado pequeño.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000034	El nombre del archivo de antememoria no es válido.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000003A	Se ha proporcionado una vía de acceso no válida para el archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000003B	Se ha proporcionado una vía de acceso no válida para el archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000003E	Se ha detectado un sector defectuoso en el archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.

Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager (continuación)

Código de error	Descripción	Acción
0xC0000043	Un archivo no puede abrirse porque los distintivos de acceso a los recursos compartidos no son compatibles.	Esto se produce cuando se ha suprimido la última imagen permanente. PSM inicializa sus archivos cuando se ha suprimido la última imagen permanente. Mientras se inicializa, no se puede crear una nueva imagen permanente. Vuelva a intentarlo dentro de unos minutos.
0xC000009A	No existe suficiente memoria disponible.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC00000B5	Se ha excedido el tiempo de espera de E/S mientras se leía del archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC00000BA	La ubicación de la antememoria debe ser un archivo en lugar de un directorio.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC00000E8	Se ha pasado una dirección de almacenamiento intermedio no válida para la E/S.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC000010A	Se ha indicado a PSM que concluya.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000184	Se ha producido un problema relacionado con PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000185	Se ha producido un error en el dispositivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xC0000206	El tamaño del almacenamiento intermedio que se ha proporcionado no es suficiente para contener la información solicitada.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001001	PSM no ha podido iniciarse debido a que el servidor lleva <x> minutos ocupado de forma continuada.	Tome una imagen permanente cuando disminuya la demanda de dispositivo NAS.
0xE0001002	PSM ha detectado un punto muerto.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001003	El volumen especificado no está activo o se ha suprimido.	No suprima volúmenes que tengan imágenes permanentes activas.
0xE0001004	PSM se ha especificado para un volumen en el que no está ejecutándose PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001005	El desbordamiento del archivo de antememoria ha dado lugar a la supresión de todas las imágenes permanentes existentes.	Incremente el tamaño del archivo de antememoria en Windows 2000 para NAS (tarea del gestor de almacenamiento permanente/discos) o tome o planifique imágenes permanentes cuando existan menos usuarios en línea.
0xE0001006	La aplicación ha intentado habilitar PSM sin llamar primero a PSM_Register.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001007	Código de licencia no válido.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001008	Otra aplicación ya ha bloqueado PSM de forma exclusiva.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001009	Para que esta función pueda funcionar, PSM debe bloquearse de forma exclusiva.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.



Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager (continuación)

Código de error	Descripción	Acción
0xE000100A	En este sistema se ha cargado una versión incorrecta del controlador.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000100B	Para que PSM pueda funcionar, debe realizarse un reinicio.	Reinicie el dispositivo y vuelva a intentar la toma de la imagen permanente. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000100C	No se ha instalado PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000100D	Ya se ha cargado una DLL no compatible de otra versión de PSM.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000100E	No existe suficiente memoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000100F	Parámetro no válido.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001010	Handle no válido.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001011	Todavía no está implementado.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001012	El tipo de objeto no es el objeto esperado.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001013	El almacenamiento de usuario no es lo suficientemente grande.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001014	No existen estructuras disponibles.	En Windows 2000 para NAS (tarea del gestor de almacenamiento permanente/disco), suprima algunas imágenes permanentes.
0xE0001015	PSM está concluyendo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001016	El dispositivo, el volumen o el objeto no existe.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001017	No satisfactorio.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001018	No se ha cargado ningún soporte en el dispositivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001019	El objeto ya existe.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000101A	La vía de acceso especificada es un directorio, no un archivo.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000101B	Se ha especificado una vía de acceso no válida.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000101C	No se ha montado el volumen estático.	Consulte el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos del sistema para verificar si existe un mensaje de aviso (del servicio PSMAN5) cuyo código debería aparecer en esta lista. La acción que debe realizarse depende del mensaje.

Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager (continuación)

Código de error	Descripción	Acción
0xE000101D	El volumen estático ha experimentado errores durante el montaje.	Consulte el archivo de anotaciones cronológicas de sucesos del sistema para verificar si existe un mensaje de aviso (del servicio PSMAN5) cuyo código debería aparecer en esta lista. La acción que debe realizarse depende del mensaje.
0xE000101E	No se ha podido encontrar el volumen estático.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE000101F	El volumen en el que reside el archivo de antememoria no tiene suficiente espacio.	El archivo de antememoria de cada volumen reside en el propio volumen. Libere espacio en el volumen.
0xE0001020	Se ha desmontado el volumen en el que reside el archivo de antememoria.	El archivo de antememoria de cada volumen reside en el propio volumen. No desmonte el volumen.
0xE0001021	El servidor se ha concluido.	No concluya IBM TotalStorage NAS Appliance mientras existan imágenes permanentes en curso.
0xE0001022	No se puede crear el archivo de antememoria.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001023	La recuperación de PSM no ha podido encontrar una entrada de imagen permanente.  Durante el proceso de recuperación se ha perdido una imagen permanente. Se desconoce de qué imagen permanente se trata.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001024	La recuperación de PSM no ha podido abrir el archivo de índice. Se han dañado todas las imágenes permanentes.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001025	La recuperación de PSM ha detectado el error <x> al insertar la clave (<y>:<z>) en el diccionario.  <x> es el error que se ha producido; lo encontrará en esta lista de errores.	Consulte el error en esta lista y realice la acción especificada.
0xE0001026	La recuperación de PSM ha detectado un sector de índice dañado %2.  Durante el último reinicio se ha encontrado una entrada de índice dañada.	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de IBM.
0xE0001027	No se ha podido crear una imagen permanente debido al error 0x<x>.  <x> es el error que se ha producido.	Consulte el error en esta lista y realice la acción especificada.
0xE0001028	El archivo de antememoria se ha llenado un <x>%. Se han suprimido imágenes permanentes.  Se han suprimido las imágenes permanentes más antiguas.	En Windows 2000 para NAS (tarea del gestor de almacenamiento permanente/discos), suprima imágenes permanentes para evitar la supresión por error de imágenes permanentes específicas (críticas).

Tabla 5. Mensajes del archivo de anotaciones cronológicas de sucesos de Persistent Storage Manager (continuación)

Código de error	Descripción	Acción
0xE0001029	<p>Se ha alcanzado el número máximo de imágenes permanentes permitidas (&lt;x&gt;). No se ha creado ninguna imagen permanente.</p> <p>PSM no puede crear más imágenes permanentes porque se ha alcanzado el número máximo configurado de imágenes permanentes que PSM puede conservar simultáneamente.</p>	<p>En Windows 2000 para NAS (tarea del gestor de almacenamiento permanente/discos), incremente el número de imágenes permanentes permitidas o edite las planificaciones para no realizar tantas imágenes permanentes.</p>


---

## Listado de piezas

Las páginas siguientes contienen vistas detalladas y listas de piezas del IBM TotalStorage dispositivo NAS .



## Conjunto 1: Dispositivo del



**Conjunto 1: (continuación)**

Conj-Índice	Pieza Número	Unidades	Descripción
1-		1	Dispositivo del
-1	76H4091	1	• unidad de disquetes, 1,44 MB
-2	00N6407	1	• Tapa de hueco para soportes de 5,25 pulgadas
-3	59P5808	1	• Panel de información del operador
-5	33P3203	1	• CD-ROM, 48X
-5	33P3207	1	• CD-ROM, 48X (pieza alternativa)
-6	25P3306	1	• tarjeta de restablecimiento de la alimentación
-7	21P9728	1	• tarjeta del panel de diagnósticos
-8	74P4971	1	• conjunto de la placa del sistema
-9	00N6409	1	• alojamiento del ventilador frontal
-10	09N7499	1	• conjunto del ventilador
-11	02R1872	1	• Placa posterior DASD con conjunto portador
-12	59P4159	1	• Guía, conjunto de ventilador/tarjeta
-13	59P4160	1	• deflector
-14	68P3523	1	• cubierta
-15	09N9474	2	• conjunto del ventilador, 92 mm
-16	37L3570	1	• microprocesador, 2.4-0K-L3
-17	25P6309	2	• disipador de calor
-18	49P2124	1	• módulo regulador de voltaje, 9.05
-19		1	• memoria
-	09N4306	2	• • 256 MB de memoria ECC SDRAM RDIMM a 133 MHz
-	09N4307	2	• • 512 MB de memoria ECC SDRAM RDIMM a 133 MHz
-	09N4308	2	• • 1 GB de memoria ECC SDRAM RDIMM a 133 MHz
-21	21P9707	2	• ventilador, posterior, intercambio dinámico
-22	49P2038	2	• fuente de alimentación, 560 vatios
-		1	• unidades de disco duro
-	06P5759	1	• • Unidad de disco duro SL de intercambio dinámico 10K-5 Ultra 160 SCSI de 36,4 GB
-	19K0615	1	• • Unidad de disco duro SL de intercambio dinámico 10K-4 Ultra 160 SCSI de 36,4 GB (pieza alternativa)
-	06P5760	1	• • Unidad de disco duro SL de intercambio dinámico 10K-5 Ultra 160 SCSI de 73,4 GB (pieza alternativa)
-	06P6245	1	• relleno para alojamiento de unidad de disco duro de intercambio dinámico
-	49P2025	1	• conjunto de la caja de alimentación
-		1	• adaptadores
-	06P2215	1	• • adaptador IBM PCI Ultra160 SCSI (LVD/SE)
-	06P3709	1	• • Adaptador IBM Gigabit Ethernet SX Server
-	38P9001	1	• • Adaptador Alacritech 1000x1 Single-Port Server and Storage Accelerated
-	38P7829	1	• • Adaptador Quad-Port Server Accelerated Alacritech 100x4
-	22P6805	1	• • Adaptador PRO/1000 XT Server de Intel
-	59P2952	1	• • Adaptador de supervisor remoto
-	00N6412	2	• corredera de DASD
-	00N6413	2	• corredera de unidad de disquetes
-	59P4740	1	• kit de grasa térmico
-	37L6063	1	• cable, ventilador
-	21P9681	1	• cable, ventilador posterior
-	21P9684	1	• cableado, ventilador
-	59P4201	1	• cable, SCSI de 39,90 cm (15,71 pulgadas)
-	59P4199	1	• cable, SCSI de 25,4 cm (10 pulgadas)
-	21P9685	1	• cable, conmutador CD
-	24P5069	1	• cable, unidad de disquetes
-	24P5085	1	• cable, unidad de CD-ROM IDE

---

## Marcas registradas

DB2, IBM, el logotipo de IBM, IBM Director, SANergy, ServeRAID, TotalStorage y Tivoli son marcas registradas o marcas comerciales de International Business Machines Corporation o de Tivoli Systems Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Alacritech y SLIC Technology son marcas registradas de Alacritech, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Persistent Storage Manager es una marca registrada de Columbia Data Products, Inc.

UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y/o en otros países cuya licencia se obtiene exclusivamente a través de X/Open Company Ltd.

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicios de terceros.







Printed in Denmark by IBM Danmark A/S